

Sistema Electrónico de Salidas

Instrucciones de Inicio para el Operador

Trabaje con el operador de la computadora para verificar que su sistema de inicio Dolphin y los relojes individuales estén bien configurados para su evento. Sigue las instrucciones de “Configuración de Hardware.”

*NOTA: El iniciador Dolphin debe estar conectado a los enchufes/clavijas del sistema electrónico de salidas, **Timer Start** o **Start Output**. Conectarlo a cualquier otro enchufe dañara el arranque del Sistema Dolphin..*

1. Use el sistema electrónico de salidas para iniciar la carrera. El tiempo inicial se enviara automáticamente desde el sincronizador Dolphin a los relojes individuales para iniciar su funcionamiento.
2. Después de la carrera, presione el botón START/STOP y después el botón RESET en el sincronizador Dolphin para resetear el sistema y dejarlo listo para la próxima carrera. (Usando el botón Reset, el software Dolphin grabará los datos en un Archivo de Resultados en su computadora para uso con Hy-Tek).

Inicio Sincronizado/Stop de Manera Manual

Instrucciones de Inicio para el Operador

Trabaje con el operador de la computadora para verificar que su sistema de inicio Dolphin y los relojes individuales estén bien configurados para su evento. Sigue las instrucciones de “Configuración de Hardware.”

1. Presione Start/Stop en el sincronizador Dolphin de manera simultanea con la señal de salida para los nadadores. El tiempo de inicio se enviará automáticamente desde el Dolphin a los carriles de los relojes individuales para que inicien.
2. Después de que el último nadador toque la pared, presione el botón START/STOP y después el botón RESET en el sincronizador Dolphin para alistarlo para la próxima carrera. (Usando el botón Reset, el software Dolphin grabará los datos en un Archivo de Resultados en su computadora por uso con Hy-Tek).

